

安全注意事項

凡購買大家源家電系列商品，有任何需要維修服務時，請務必洽原廠指定之服務人員，若自行更換非原廠零件而造成意外，原廠不負任何責任。

全省服務據點

服務據點	電話	地址
總公司	08-777-2633	91346 屏東縣萬丹鄉萬順路二段466號
台北分公司	02-2909-0671	24341 新北市泰山區同義街201-8號
台中分公司	04-2567-9858	42856 台中市大雅區學府路76巷19號

百貨專櫃	地址
高雄夢時代B2 C24	80661 高雄市前鎮區中華五路789號B2櫃號C24

特約服務據點	地址
台北市	11262 台北市北投區承德路7段401巷577號
新北市	23741 新北市三峽區復興路106號
桃園市	33051 桃園市鹽務路104號
桃園縣	32084 桃園縣中壢市普義路204巷24號1樓
新竹市	30050 新竹市光華東1街76號
台中市	41474 台中市烏日區信義街279巷11號
南投市	54056 南投市彰南路1段618號
南投縣	54244 南投縣草屯鎮中正路557-36號
南投縣	55141 南投縣名間鄉彰南路106號
彰化市	50054 彰化市自強南路486號
彰化縣	50444 彰化縣秀水鄉鶴鳴村明山街26號
雲林縣	64067 雲林縣斗六市久安西路60號
嘉義縣	60842 嘉義縣水上鄉江竹腳3-7號
嘉義縣	62241 嘉義縣大林鎮忠孝路501號
嘉義縣	60491 嘉義縣竹崎鄉灣橋村329號
台南市	70952 台南市安南區同安路80巷45弄6號
高雄市	81369 高雄市左營區文自路489號
高雄市	83064 高雄市鳳山區光遠路84號
花蓮市	97056 花蓮市國盛五街86號



節能愛地球，
好水愛自己！



- 感謝您選購本公司的產品。
- 本產品限台灣區域使用，本公司產品設計為一般家庭使用範圍，營業或公用場所高頻率使用，不在本公司之正常保固範圍內。
- 使用本產品前，務必詳讀本說明書，以避免不當使用造成的故障或危險。
- 本商品建議使用年限為五年。
- 本手冊業經仔細檢查及檢對，但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，此種錯誤或疏漏將於新版予以修正。本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權利，且不另行通知。



總公司：91346 屏東縣萬丹鄉萬順路二段466號
 客服專線：0800-52-5266 網站：www.111tcy.com
 大家源商標即是責任，大家源家電用心生活好精采

6.5L

TCY-5675、5685
 節能溫熱開飲機
 使用說明書

各部名稱



TCY-5675 / TCY-5685

型號	TCY-5675、5685
名稱	節能溫熱開飲機
額定電壓	110V
頻率	60Hz
額定消耗功率	700W
保溫消耗功率	50W
總容量	6.5公升
熱膽容量	3.5公升
溫膽容量	3.0公升

使用方法

* 接地方式

請將標有接地符號 ⊕ 之接地線接至室內配線之接地裝置上。

* 初次使用

1. 將止水閥轉到不可飲用位置(此動作確保您不會喝到生水)。
2. 旋轉熱膽上蓋並掀開汽笛，加水進熱膽至高水位。
3. 蓋回笛蓋及熱膽外蓋。
4. 插上電源插頭，此時加熱燈亮，表示開始加熱。
5. 當指示燈跳至保溫燈，表示加熱完成。
6. 將止水閥轉至可飲用位置，熱水即流入溫膽待溫膽充滿水後，壓下溫水龍頭即有水流出。

* 常態使用

1. 當水位降至低水位時，請將止水閥轉至不可飲用位置，並補充至熱膽。(補水前應先將止水閥調至不可飲用位置並重新加熱，取用溫膽開水時請確認保溫狀態下)
2. 若溫度已達到高溫按"再沸騰"鍵即沒有動作此為正常情況，等溫水降至低溫時按"再沸騰"即可再加熱。
3. 補水後，需按"再沸騰"鍵，重新加熱。

注意事項

1. 第一次使用，需加水至熱膽直至熱水龍頭壓下有出水，才可插上電源，並打開電源開關，否則可能因熱膽乾燒發生危險。
2. 熱水加熱完成前，止水閥需保持在不可飲用位置，且不得飲用熱水或溫水。
3. 加熱完成，指示燈在保溫狀態時，止水閥要轉至可飲用位置，否則溫水龍頭將無法出水，並影響水位正常顯示。
4. 加熱當中，請勿打開熱膽上蓋及汽笛以免燙傷。
5. 機體置放請避開高熱、潮濕或易燃物附近，並避免放在幼童可碰觸到的地方，以免發生危險。
6. 當水位將至低水位時，請立即加水，以免長期蒸發造成熱膽乾燒發生危險。
7. 若電源線損壞時，必需由原廠指定之服務處或人員更換，以避免危險。

* 緊急處理方法

使用時若發生冒煙或異常現象，請將電源插頭拔起，並通知服務站人員處理。

清洗說明

1. 取下機器底部之放水套，將水放出。
 2. 取下熱膽外蓋及笛蓋，用清水清洗熱膽，並用海綿輕拭熱膽內壁，用清水沖淨再套回放水套。
 3. 若熱膽出水垢(乳白色)，可加入適量可食性檸檬酸於熱膽，並加滿水煮沸，再保溫一小時後將水放掉，並用清水沖洗熱膽。
- * 清洗時勿將機器泡入水中，或使水流入機體內，以免線路短路造成危險。

故障排除

狀況	原因	處理
加熱燈不亮 不能加熱	電源插頭未插好	請將插頭確實插好，或換插座
	超溫斷電溫控跳脫	以衛生筷子由後板留孔插入輕按溫控復歸
熱水不出	水位低於加水表低點	加水
溫水不出	止水閥在不可飲用位置	將止水閥轉至可飲用位置
溫水太熱	溫水持續使用太多或首次使用，熱水剛補進溫膽	待其自然冷卻再使用