

免付費客服專線
0800-52-5266

請以市話撥打，上班時間為週一至週五
08:30-12:00，13:00-17:30(國定例假日除外)

安全注意事項

凡購買大家源家電系列商品，有需要
維修服務時，請務必洽原廠指定之服
務據點，若自行更換非原廠零件而造
成意外，原廠不負任何責任。

全台服務據點

服務據點	電話	地址
總公司	08-777-2633	91346 屏東縣萬丹鄉萬順路二段466號
台北分公司	02-2909-0671	24341 新北市泰山區同義街201-8號
台中分公司	04-2567-9858	42856 台中市大雅區學府路76巷19號
高雄辦公室	07-553-9927	80461 高雄市鼓山區裕興路31號

特約服務據點	地址
台北市	11262 台北市北投區承德路7段401巷577號
新北市	23741 新北市三峽區隆恩街191-5號
桃園縣	32084 桃園縣中壢市普義路204巷24號1樓
桃園縣	33561 桃園縣大溪鎮齋明街56號
新竹市	30050 新竹市光華東1街76號
台中市	41474 台中市烏日區信義街279巷11號
南投市	54056 南投市彰南路1段618號
南投縣	54244 南投縣草屯鎮中正路557-36號
南投縣	55141 南投縣名間鄉彰南路106號
彰化縣	50444 彰化縣秀水鄉鶴鳴村明山街22號
雲林縣	64067 雲林縣斗六市久安西路60號
嘉義縣	60842 嘉義縣水上鄉江竹腳3-7號
嘉義縣	62241 嘉義縣大林鎮忠孝路501號
嘉義縣	60491 嘉義縣竹崎鄉灣橋村21鄰329號
台南市	70952 台南市安南區同安路80巷45弄6號
高雄市	80781 高雄市三民區建興路365巷18號
高雄市	83064 高雄市鳳山區光遠路84號
花蓮市	97056 花蓮市國盛五街86號



總公司：913-46 屏東縣萬丹鄉萬順路二段466號

客服專線：0800-52-5266 網站：www.tcyilife.com.tw

大家源商標即是責任，大家源家電用心生活好精采



TCY-2752
不鏽鋼防燙快煮壺
1.2公升

使用說明書



家庭用

- 感謝您選購本公司的產品。
- 本產品限台灣區域使用，本公司產品設計為一般家庭使用範圍，營業或公用場所高頻率使用，不在本公司之正常保固範圍內。
- 使用本產品前，務必詳讀本說明書，以避免不當使用造成的故障或危險。請妥善保存說明書以便日後參考。
- 本手冊業經仔細檢查及檢對，但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，此種錯誤或疏漏將於新版予以修正。本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權利，且不另行通知。

溫馨提示

1. 快煮壺加水時請勿超過滿水位，避免溢出造成開關故障。
2. 煮沸後感應簧片冷卻約30~60分鐘，才可再度加熱使用。

各部件名稱



產品規格

型號	TCY-2752
電壓	110V
頻率	60Hz
功率	750W
容量	1.2公升
淨重	0.7公斤

使用
叮嚀

- 快煮壺注水請勿超過滿水位，若壺內水過滿，沸騰的水可能會溢出。
- 煮水時，請勿碰觸金屬高溫部分，防止燙傷！
- 水沸騰時，請勿打開蓋子，以防突然冒出之蒸氣造成燙傷。
- 產品應和原裝配套電源底座使用，請勿使用其他電源底座。
- 快煮壺不使用時，請拔下電源插頭。
- 如需連續使用本產品，建議在煮沸30-60分鐘後(等待快煮壺溫度感應裝置冷卻後)，再次打開電源煮水。

使用說明

1. 初次使用時，內容器需清洗後再使用，建議以中性食品用洗潔劑清洗，洗潔劑沖洗乾淨後，裝水8-9分滿加熱至沸騰再倒掉，再以清水清洗，去除製造過程可能殘留的表面髒污，洗淨後即可加水正常使用。※注意：請勿用水沖洗壺身外部及底盤。
2. 使用時，應放在平整的桌面上。※注意：壺身必須與電源底座配合使用！
3. 注水時，水量勿超過壺內滿水位標記處；注水後，請將壺蓋蓋好，將壺身放置在電源底座，並確認將插頭確實插入110V的插座上。
4. 欲加熱時，按下煮沸按鍵，電源指示燈亮起即代表為煮水狀態。
5. 水煮沸後，快煮壺溫控裝置會自動切斷電源，此時電源指示燈熄滅，代表煮水已完成。
6. 快煮壺使用後，請將電源線插頭拔掉並收納在底座的電源線藏線槽內，並確保電源線的乾燥。※注意：壺身與電源底座分開前，請確認煮沸按鍵已關閉，確保安全性及延長商品使用壽命。
7. 快煮壺使用後，建議將壺中剩餘的水倒掉，以減少水垢的產生而影響本產品的使用壽命。
8. 使用前，請先檢查壺內水量，以免水量太少或無水造成空燒而影響本產品的使用壽命。

清潔及保養方法

1. 清洗前，務必將電源線插頭拔除。
 2. 請勿用水沖洗壺身外部及底盤，避免內部零件進水，導致功能無法正常使用。
 3. 快煮壺內部角落，如出水的過濾洞口或壺口非平面處，建議請使用毛刷等工具清洗快煮壺內部，請勿直接用手清洗，避免割傷。
 4. 請勿使用溶劑或是油劑類擦拭壺身，建議以清水沾濕布後擦拭即可。
 5. 應避免摔落或強烈撞擊，導致內部元件無法正常使用。
 6. 請勿將快煮壺存放在潮濕或有腐蝕性氣體的環境中。
 7. 建議每週清洗快煮壺內部一次，以增加產品的使用壽命。
 8. 因使用水質不同，煮沸後可能會產生水垢，建議使用檸檬酸做內部清洗，以減少水垢造成功能異常。
- ※檸檬酸使用方式：將快煮壺壺蓋打開，放入檸檬酸約20g，並將水注入近滿水位後，按下煮沸按鍵，煮沸後建議放至1-2小時，隨即將水從壺口倒出（此時建議勿從出水口倒出以免堵塞濾網），並倒進清水後略微搖晃清洗後倒出，用乾布擦拭內部將剩餘水垢清除後即可正常使用。

安全注意事項，請詳閱

1. 初次使用前請仔細閱讀產品說明書，並與保固卡一起妥善保管，以便日後參考。
2. 請單獨使用10A電流的插座，供電電壓應與本產品規格標籤上標示的110V 60Hz電壓一致。
3. 拔插頭時，不可用電源線拉扯電源線插頭，且勿讓電源線掛在桌邊或接觸到高溫物體，以免造成損壞。
4. 請將此產品置於兒童無法觸及的地方，以防燙傷。
5. 如需在非耐熱的材質平面上使用本產品，建議使用乾布墊在底部，以免破壞表面材質。
6. 操作時，請抓握把手，請勿觸摸熱壺體或壺嘴溢出的熱蒸汽；煮水時，請蓋好壺蓋，煮水過程中請勿打開壺蓋，以免發生燙傷危險。
7. 請勿用本產品加熱水以外的液體或物體；快煮壺加水時請勿超過滿水位，避免溢出；煮水時，請勿低於最低水位，避免無水加熱，造成空燒而影響使用壽命。
8. 下列情況請將插頭拔掉：壺中無水、不使用時、移動或清潔產品時。
9. 快煮壺為沸騰狀態時，冒出的水蒸氣溫度極高，應避免直接用身體的任何部位接近壺口、出水口或是壺蓋與壺柄之間的縫隙，以免燙傷。
10. 快煮壺為沸騰狀態時，請勿移動或打開壺蓋，以避免溢出導致危險情況發生。
11. 為維護商品使用安全，使用後務必拔除電源插頭。
12. 請勿將本產品浸入水或任何液體中，以免發生危險。
13. 本產品為套裝產品，請勿分開使用。
14. 快煮壺長期不用時，請將電源線收納在電源底座的電源線藏線槽內。
15. 電源線、插頭及其他部件有損壞時，為避免危險，請停止使用，必須由本公司或指定服務據點的專業維修人員進行維修，請勿私自更換電源線或拆卸，若是自行更換、拆卸內部元件將導致危險情況的發生，恕本公司不負損害賠償之責。