

安全注意事項

凡購買大家源家電系列商品，有任何需要維修服務時，請務必洽原廠指定之服務人員，若自行更換非原廠零件而造成意外，原廠不負任何責任。

全省服務據點

服務據點	電話	地址
總公司	08-777-2633	91346 屏東縣萬丹鄉萬順路二段466號
台北分公司	02-2909-0671	24341 新北市泰山區同義街201-8號
台中分公司	04-2567-9858	42856 台中市大雅區學府路76巷19號
高雄辦公室	07-715-1618	80290 高雄市苓雅區福德一路71號2樓

特約服務據點	地址
台北市	11262 台北市北投區承德路7段401巷577號
新北市	23741 新北市三峽區隆恩街191-5號
桃園縣	32084 桃園縣中壢市普義路204巷24號1樓
桃園縣	33561 桃園縣大溪鎮齊明街56號
新竹市	30050 新竹市光華東1街76號
台中市	40649 台中市北屯區柳楊東街88-1號
台中市	41474 台中市烏日區信義街279巷11號
南投市	54056 南投市彰南路1段618號
南投縣	54244 南投縣草屯鎮中正路557-36號
南投縣	55141 南投縣名間鄉彰南路106號
彰化市	50054 彰化市自強南路486號
彰化縣	50444 彰化縣秀水鄉鶴鳴村明山街26號
雲林縣	64067 雲林縣斗六市久安西路60號
嘉義縣	60842 嘉義縣水上鄉江竹腳3-7號
嘉義縣	62241 嘉義縣大林鎮忠孝路501號
嘉義縣	60491 嘉義縣竹崎鄉灣橋村21鄰329號
台南市	70952 台南市安南區同安路80巷45弄6號
高雄市	83064 高雄市鳳山區光遠路84號
花蓮市	97056 花蓮市國盛五街86號



全不鏽鋼內裝 健康煮水無異味



- 感謝您選購本公司的產品。
- 本產品限台灣區域使用，本公司產品設計為一般家庭使用範圍，營業或公用場所高頻率使用，不在本公司之正常保固範圍內。
- 使用本產品前，務必詳讀本說明書，以避免不當使用造成的故障或危險。請妥善保存說明書以便日後參考。
- 建議每二年定期送原廠檢修，以維護機器安全使用。
- 本手冊業經仔細檢查及檢對，但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，此種錯誤或疏漏將於新版予以修正。本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權利，且不另行通知。



總公司：913-46 屏東縣萬丹鄉萬順路二段466號

客服專線：0800-52-5266 更多商品資訊 [大家源](#) 搜尋

大家源商標即是責任，大家源家電用心生活好精采



家庭用

TCY-2762
不鏽鋼快煮壺
使用說明書

各部名稱



產品規格

型號	TCY-2762
電壓	110V
頻率	60Hz
功率	750W
容量	1.2公升
淨重	0.7公斤

使用
叮嚀

1. 如果壺內水過滿，沸水可能噴出。
2. 警告：在水沸騰時，請勿打開蓋子。
3. 警告：蓋子需置於蒸汽遠離把手把之位置。
4. 只有提供電源底座時，壺才能使用。
5. 注意：壺的電源底座移開前，先確定開關已關閉。
6. 您可連續使用本產品，但是要在蒸汽斷電跳開一個小時後（等待快煮壺溫度感應裝置冷卻重新設定後），才可再次打開電源。

使用說明

1. 初次使用時，內容器需清洗後再使用，建議以中性食品用洗潔劑清洗，洗潔劑沖洗乾淨後，裝8-9分滿的熱水，重複再沖洗兩次，以去除製造過程可能留下的表面殘留髒污，洗淨後再加水使用。※注意：切勿用水沖洗壺身外部及底盤。
2. 裝水時，請注意水量切勿超過壺內滿水位標記處，否則待水沸騰時，沸水會溢出造成危險；水裝好後，請將壺蓋蓋好後，將壺身放置在電源底座插座上，並確認將電源線插頭確實插入電源插座上。
3. 加熱時，將開關按下至「煮沸」位置，此時電源指示燈亮起即代表為煮沸狀態。
4. 開水煮沸至沸點時，水壺溫控裝置會自動切斷電源，此時電源指示燈熄滅即代表結束煮沸狀態。
5. 快煮壺使用後，請將電源線插頭拔掉並收納在底座的收納裝置內，以確保電源線的乾燥。
6. 快煮壺使用後，建議將水壺中的剩水倒掉，以減少水垢的產生而影響本產品的使用壽命。
7. 快煮壺缺水時，切勿按下煮沸開關，以免造成空燒而影響本產品的使用壽命。

清潔及保養方法

1. 清洗前，務必將電源線插頭拔除。
 2. 切勿用水沖洗壺身外部及底盤，避免加熱連接器進水導致功能無法正常作用。
 3. 建議清洗時，使用毛刷等工具清洗，勿用手清洗，以免造成割傷。
 4. 切勿使用溶劑或是油劑類擦拭壺身，僅以清水沾濕布後擦拭即可。
 5. 應避免摔落或是強烈撞擊，導致內部元件無法正常作用。
 6. 切勿將快煮壺存放在潮濕或有腐蝕性氣體的環境中。
 7. 建議每週清洗快煮壺內部一次，以增加產品的使用壽命。
 8. 因使用水質不同，煮沸後可能產生的水垢，建議使用檸檬酸做內部清洗，以減少水垢造成的功能異常。
- ※檸檬酸使用方式：將快煮壺壺蓋打開放入小包檸檬酸約20g，並將水裝入近滿水位後，調整至煮沸狀態，煮沸後建議放至1-2小時，隨即將水從壺口倒出(此時建議勿從出水口倒出以免堵塞濾網)，並倒進清水後略微搖晃後倒出，並用乾布擦拭內部將剩餘水垢清除後即可正常使用。

安全注意事項，請詳閱

1. 快煮壺使用前，應確認使用電壓環境是否適合本產品(請檢查底部規格標示)。
2. 快煮壺使用時，切勿讓孩童接近或自行使用本快煮壺，以免危險情況的發生。
3. 如需在未耐熱的材質平面上使用本產品，建議使用乾布墊在底部，以免破壞表面材質。
4. 快煮壺缺水時，切勿按下煮沸開關，以免造成空燒而影響本產品的使用壽命。
5. 請確認壺蓋蓋好後，方可使用。
6. 快煮壺使用時，切勿超過滿水位，以免溢出導致危險情況的發生。
7. 快煮壺為沸騰狀態時，冒出的水蒸氣溫度極高，應避免直接用身體的任何部位接近壺口、出水口或是壺蓋與壺柄之間的縫隙，以免灼傷。
8. 快煮壺為沸騰狀態時，切勿移動或打開壺蓋，以避免溢出導致危險情況發生。
9. 移動快煮壺時，請確認電源指示燈熄滅。
10. 為保持居家安全，請在使用後務必拔除電源插頭。
11. 為避免電氣危險，切勿將本產品置入任何液體中。
12. 本產品為套裝產品，切勿分開使用於不同產品。
13. 需要維修服務時，請務必送回原廠指定的服務站，若是自行更換、拆卸內部元件將導致危險情況的發生。
14. 在本產品電源線受損、掉入水中、摔落等狀況時，請務必送回原廠指定的服務站，以免危險情況的發生。
15. 本產品不能讓兒童、殘疾人、感官或精神疾病患者和缺乏經驗的人單獨使用。
16. 本產品不可微波，不可放烘碗機內使用。