



保證書

- ◎ 本產品保固期自貴客戶購買當日起算一年；交易購買日未填寫者，則概以本公司製造日期後三個月之首日為起算日。(如：製造日期為2007年1月，則以2007年4月1日為起算日)
- ◎ 本公司於保固期內，在正常操作及使用之情形下所發生之故障，由本公司免費提供零件予以維修，但到府維修之車馬費另計。
- ◎ 本保證書應經由經銷商蓋章，並填寫購買日期，始能獲得完善之保障，倘若遇到商品故障，卻沒有當地經銷商可負責維修，可立即電洽本公司服務電話，本公司會為您提供最快速的維修方式。
- ◎ 於保固期內若有下列情形之一者，恕本公司不負免費維修，亦不負損害賠償之責：
 1. 未能出示保證書正本或未使用指定耗材者。
 2. 使用不當或經非本公司服務站修理、改造等所致故障或損毀者。
 3. 因天災、地變、電擊、異常電壓、環境因素等而發生之故障或損毀者。
 4. 保證書正本無法提示、型號不符、內容空白、填寫不實、塗改或無法辨識等。
 5. 零件尚可使用，係貴客戶要求更新費，本公司酌收零件費用，零件費用依本公司所定價目為準。
 6. 未按本產品使用說明書之方法操作使用，導致本產品機器故障或造成重大事故者。
- ◎ 逾保固期內，經本公司對報修產品已為檢測，並告知維修估價後，若貴客戶表示不願維修時，則本公司得請求酌收車馬費新台幣壹佰伍拾元整。
- ◎ 本產品自出售時起算已逾三年所生產之故障報修，如本公司上有零件可供維修，當竭誠服務，並依規定收費；倘本公司已無該等零件可供維修時，則恕難服務，祈請見諒



經銷店蓋章

品名			
型號			
購買	年	月	日
購者姓名	電話		
地址			

服務電話：

北區：02-2909-8390

中區：04-2567-9858

南區：07-641-0233

網址：<http://www.111tcy.com>



TCY-1532

使用說明書

沙宣紅

陶板直髮夾

- 感謝您選購本公司的產品
- 使用前請詳閱本說明書
- 本說明書附有保證書，請妥善保存



一、重要事項

- 1、在使用本產品之前閱讀這些說明並保留做未來參考。
- 2、本產品插電之前，應先檢查產品說明書上的電壓是否與當地的電壓相同。
- 3、本燙髮器適用於110伏特的電源電壓。
- 4、請定期檢查電源線的狀況。如果插頭、電源線、或者髮夾本身損壞，請不要使用髮夾。
- 5、如果電源線損壞，請立即送回大家源家電認可之服務處檢查，以免發生危險。
- 6、使用本產品時，請遠離水，切勿靠近或放在已盛水的浴缸、洗面盆和洗手盆等容器上面。在浴室使用本產品時，即時已將本產品電源關閉，若本產品仍然靠近水，還是容易產生危險，因此使用後必須將插頭拔掉。
- 7、將此產品置於兒童拿不到的地方。
- 8、燙髮平板及靠近平板的塑膠部分(低溫凸點區除外)可以迅速達到高溫。請避免燙髮器的高溫表面與您的皮膚接觸。
- 9、每次不要讓平板夾住您的頭髮超過幾秒鐘，否則可能會損傷您的秀髮。
- 10、燙髮器請遠離非耐熱表面且在高溫時不得以任何物品覆蓋(例如毛巾或布)。
- 11、燙髮平板請保持清潔且沒有沾染灰塵、污垢、造型噴霧及髮膠。燙髮器搭配使用造型慕斯、噴劑、髮膠等可能會損壞陶瓷鍍層燙髮平板。
- 12、燙髮平板為陶瓷鍍層。這個鍍層經過長久使用後會逐漸磨損。當有這種情況發生時，燙髮器仍可正常發揮功能。
- 13、用完本產品後，請務必切斷電源。
- 14、在您準備收存造型梳之前，且先等候讓造型器冷卻。

二、使用前準備

洗髮須知：

燙髮器只有用於徹查底洗淨的頭髮才能達到最佳效果。建議您遵循以下的洗髮訣竅。

- 1、洗髮時，請徹底潤濕您的頭髮30~60秒鐘。
- 2、倒一些洗髮精在您的手中，用您的雙手搓揉並均勻地塗佈在您的頭髮上。
- 3、輕輕的按摩您的頭髮及頭皮。不要弄亂您的頭髮或將長髮往上推到頭皮上，因為這可能會使您的頭髮糾纏在一起。
- 4、用您的指間按摩您的頭皮。這可以刺激血液循環並且柔順頭髮的裏層。
- 5、徹底沖洗您的頭髮，因為頭髮沒有沖洗乾淨會造成髮色失去。

吹頭髮：

要獲得柔滑順暢的效果，最重要的是在燙髮前的準備工作：正確使用吹風機吹乾頭髮，可以確保更專業、更滑順的成果。

- 1、洗髮後，請用手將頭髮上多餘的水分擠掉，然後以毛巾擦乾頭髮。用梳子輕輕地從髮根到髮梢將頭髮梳開。
- 2、以髮夾將頭髮分段，從腦後開始。
- 3、將每一段的頭髮順著頭髮長度用直髮梳梳直，同時吹風機跟著將頭髮吹乾(吹風機的風嘴朝向髮梢方向)
- 4、當您吹乾每一段的頭髮後，將吹風機設定為冷風來進行最終的“風吹”。這可以讓頭髮的表層收縮，讓您的頭髮外觀更有光澤。

三、使用產品

直髮

本燙髮器是一個強力的造型工具，而且使用時要隨時小心注意。

由於燙髮器可以達到沙龍級的高溫，請不要經常使用燙髮器以免損傷您的秀髮。如果您不正確使用燙髮器，可能會導致您的頭髮過度受熱甚至可能燒焦。請務必遵循下列步驟。

- 1、將電源插頭插入電源插座中。
使用時，請務必確定將燙髮器完全張開。
- 2、推動簡易鎖定系統來解開燙髮平板直到平板脫開為止。
- 3、插上電源，指示燈會點亮顯示燙髮器正在加熱。平板會迅速加熱並在幾秒內備妥使用。
- 4、梳直或刷直您的頭髮，使頭髮不會糾結且直順。
- 5、用梳子將頭髮分成數個區間：每一區間的髮量不要太多。
提示：最好將頭髮分為上下兩段，並且相從下方開始燙直，然後再燙直上方部份。
- 6、每一段大約3-4cm寬。將它夾在燙髮器的平板間並用力將燙髮器的把手夾緊。
- 7、由髮梢方向順著頭髮長度滑動燙髮器(從髮根到髮梢)約5秒鐘，中間不要停頓，避免過熱。
- 8、約經過20秒鐘之後再次重複這個程序，直到您造型出您想要的髮型。
- 9、讓您的頭髮冷卻下來。在完全冷卻之前，不要梳(或刷)頭髮，因為會破壞剛造型好的髮型。
不使用時，請務必確定燙髮器是否完全張開或者完全收折。

四、清潔須知

- 1.請確定將本產品的電源關閉並拔除插頭。
- 2.將平板燙髮器靜置於耐熱的表面上直到它完全冷卻為止。
- 3.用微溼的布清潔燙髮器。