

安全注意事項

凡購買大家源家電系列商品，有任何維修服務需求時，請務必洽原廠指定之服務人員，若自行更換非原廠零件而造成意外，原廠不負任何責任。

維修諮詢說明

大家源提供您方便的商品諮詢、故障維修服務。

您可以撥打上述服務據點電話進行相關問題詢問，也可以直接撥打本公司客服電話，進行維修申報。

服務時間為週一至週五08:30-12:30，13:30-17:30(例假日除外)

服務電話 08-777-2633

將由專人為您解答商品問題，或為您安排取件維修流程

取件維修由快遞公司運送，為確保運送安全、保護您的商品，請以合適紙盒包裝妥當，再交付收件人員。



總公司：91344屏東縣萬丹鄉聖賢路796巷166號2-1
大家源商標即是責任，大家源家電用心生活好精采

- 建議定期檢視燈管壽命，如燈管兩端已經變黑時，應更換新的燈管，燈管不可由使用者自行更換，燈管更換請洽經銷商或本公司客服聯絡更換燈管事宜。
- 請勿自行拆解本機，否則可能引起安全事故。
- 若產品發生不當碰撞、摔落、浸水或連接錯誤的電源等，請勿使用，以避免發生危險。
- 隨時注意捕蚊燈狀況，若有故障現象發生，請盡速拔除此裝置，並洽詢經銷商或本公司客服專線。
- 退貨商品包裝及內容物須完整無缺件破損，否則恕無法接受退換貨。
- 產品顏色及外觀以實際出貨為主。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。

緊急處理方法

- 若使用中發生異味或是任何異常狀況時，請立即拔下插頭停止使用，請與本公司聯繫，並立即送回本公司或認可之服務據點檢查。
- 需要維修服務時，請務必送回原廠指定的服務站，若是自行更換、拆卸內部元件將導致危險情況的發生，恕本公司不負損害賠償之責。

限用物質含有情況標示

設備名稱：紫外線捕蟲燈
Equipment name

型號(型式)：TCY-631002
Type designation (Type)

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
外殼	○	○	○	○	○	○
電路板	○	○	○	○	○	○
螺絲	○	○	○	○	○	○
線材	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。

Note 3: The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.



家庭用



- 感謝您選購大家源的產品。
- 產品限台灣區域使用，本公司產品設計為一般家庭使用，營業或公用場所高頻率使用，不在本公司之正常保固範圍內。
- 使用產品前，務必詳讀本說明書，以避免不當使用造成的故障或危險。請妥善保存說明書以便日後參考。
- 本手冊業經仔細檢查及檢對，但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，此種錯誤或疏漏將於新版予以修正。手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權利，且不另行通知。

各部件名稱



產品規格

商品型號：TCY-631002
額定電壓：AC 110V
額定頻率：60Hz
總額定消耗電功率：5.3W

燈管規格：T5 6W
電擊電壓： \approx 1000V
工作電流：89mA
配件：小毛刷

注意：本公司保留對產品的設計更改權，您購買的產品可能已做改進，而與本說明書不完全一致，恕不另行通知，請以機器上的產品規格標籤上為準。

使用說明

1. 使用方式

- 將本產品的電源插頭插入AC 110V/60Hz的插座上，即可使用。
- 關閉本產品時，請將插入插座上的電源插頭拔起，即可關閉。

2. 擺放位置

- 建議放置距離地面約75~100cm之處，可有效誘捕蚊蟲。
- 可放置於暗處且無人走動的地方，並請多嘗試將捕蚊燈置於不同地方，以發揮最佳之捕蚊效果。
- 置於易滋生蚊蟲的地方，有效阻絕蚊蟲來源。



嚴禁用水沖洗本產品，以免發生故障。



清潔與保養

清潔與保養前，必須先將產品的電源插頭拔離插座。

1. 清潔電網

- 請將電源拔離插座。
- 電網上如有蚊蟲，請用毛刷清潔即可。

2. 清潔集蚊盒

- 將集蚊，向左旋轉，再向外拔出，即可拆卸集蚊盒。
- 將蚊子清理後，用小毛刷清理雜物。（定期清理有利於維持捕蚊效果）
- 再將集蚊盒向右旋轉，即可關上集蚊盒。

3. 清潔外殼

如需清潔時亦需將電源拔離插座，再用乾淨的擦拭布進行擦拭，必要時可以沾少許中性洗劑於擦拭布上擦拭機身外殼，不可用水柱直接沖洗或大量的水及液體清洗以免造成機件故障。

注意事項

- 本產品為AC 110V，請勿使用於此電壓以外的插座。
- 使用本產品請將電源線鬆開，以免線纏繞過度積熱引起危險。
- 避免置於強光直射或電風扇前有強勁對流的位置，以免影響捕蚊效果。
- 本產品設計為室內使用，請勿讓產品暴露於室外使用。
- 本產品應置於孩童無法觸及之處，孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

- 使用捕蚊燈時，應保持室內通風良好，並避免放置在廚房油煙較多或較潮濕的地方（易導致電擊網短路），亦不適用於穀倉、畜倉及具粉塵之類似場所，也不可放置在易燃氣體或易爆炸物旁。
- 本產品不適用超過海拔2000公尺的地區。
- 本產品不適用於強光、灰塵、煙霧、高溫或潮濕等環境下使用。
- 請勿在充斥可燃性汽油或液體之場所使用。
- 請勿用噴霧器（如清潔用噴霧器）朝電擊網噴灑，避免短路故障。
- 使用時，禁止用導電物觸及產品的高壓電網，以防被電擊。
- 本產品非防水設計，請勿直接水清洗，以免發生故障或觸電意外發生。
- 清潔與保養前，請務必關閉電源並將電源插頭離座。
- 建議定期清理電網蚊蟲殘體，以維持誘殺蚊蟲的效果。
- 因捕蚊燈係採用高電壓電擊滅蚊，故清理前請先拔掉插頭，並用具有絕緣把手之起子碰觸內部電極網之二線間，發出“啪”的聲音放電後，才可進行清理工作。
- 捕蚊燈使用時應避免幼童靠近，並避免在外出或無人看管場所使用，以防止不可預期之事故發生。
- 使用完畢時，在機身尚未完全放電與冷卻前，請勿將電線纏機身存放，以免發生危險或損壞。
- 請勿長期直視燈管。