



www.tcyllife.com.tw

安全注意事項

凡購買大家源家電系列商品，有任何維修服務需求時，請務必洽原廠指定之服務人員，若自行更換非原廠零件而造成意外，原廠不負任何責任。

維修諮詢說明

大家源提供您方便的商品諮詢、故障維修服務。

您可以撥打上述服務據點電話進行相關問題詢問，也可以直接撥打本公司客服電話，進行維修申報。

服務時間為週一至週五08:30-12:30，13:30-17:30(例假日除外)

市話直撥免付費專線
0800-52-5266

行動電話請撥打
08-777-2633

將由專人為您解答商品問題，或為您安排取件維修流程

取件維修由快遞公司運送，為確保運送安全、保護您的商品，請以合適紙盒包裝妥當，再交付收件人員。



總公司：91344屏東縣萬丹鄉聖賢路796巷166號2-1
大家源商標即是責任，大家源家電用心生活好精采

PREMIER QUALITY
大家源

TCY-6302
UV-LED吸入式捕蚊器

使用說明書



家庭用

- 感謝您選購大家源的產品。
- 產品限台灣區域使用，本公司產品設計為一般家庭使用，營業或公用場所高頻率使用，不在本公司之正常保固範圍內。
- 使用產品前，務必詳讀本說明書，以避免不當使用造成的故障或危險。請妥善保存說明書以便日後參考。
- 本手冊業經仔細檢查及檢對，但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，此種錯誤或疏漏將於新版予以修正。手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權利，且不另行通知。



注意事項

1. 初次使用前請仔細閱讀產品說明書，說明書請與保固卡一起妥善保管，以便日後參考。
2. 在使用捕蚊器時，要盡量關燈或減弱除蟲區域光線，避免其他光線（如日光燈、電視、窗外的光線等）的干擾，影響捕蚊效果。避免強風（如電風扇等）直吹本產品。在封閉的空間內使用能達到最佳效果。
3. 產品使用時，請勿長時間注視LED光源；避免LED光線近距離直接照射皮膚。
4. 在使用中，捕蚊器應放在兒童無法觸及的地方。
5. 產品使用時，請勿將手伸入機身，避免發生危險。
6. 電源線、插頭及其他部件有損壞時，為避免危險，請停止使用，必須由本公司或指定服務據點的專業維修人員進行維修，請勿私自更換電源線或拆卸，若是自行更換、拆卸內部元件將導致危險情況的發生，恕本公司不負損害賠償之責。
7. 拔插頭時，不可用電源線拉扯電源線插頭，且勿讓電源線掛在桌邊或接觸到高溫物體，以免造成損壞。
8. 長時間不使用時，請拔除電源插頭。
9. 可能存在易燃性蒸氣或爆炸性粉塵的場所不能使用。
10. 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
11. 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。

產品規格

商品型號：TCY-6302 總額定消耗電功率：8W
額定電壓：110V 產品尺寸：寬17.4x深17.4x高27.0cm
額定頻率：60Hz 重 量：0.7KG
適用範圍：24坪

注意：本公司保留對產品的設計更改權，您購買的產品可能已做改進，而與本說明書不完全一致，恕不另行通知，請以產品規格標上為準。

台灣RoHS限用物質含有情況標示資訊請參考網址：

<http://www.tcyife.com.tw/>

請選擇「訊息快報」→「RoHS認證」

適用環境

適合客廳、臥室、走廊、餐廳、飯店、辦公室、會議室等室內環境。不適用於穀倉、畜舍及類似場所。

工作原理

本產品使用的發光源產生365-380nm光波，能吸引周圍的蚊子靠近光源，當蚊子接近光源時，風扇產生的氣流能迅速把蚊子吸入捕蚊器的儲蚊盒內，進而被風乾脫水致死。



各部件名稱



使用方法

1. 請使用110V / 60Hz的電源。
2. 將捕蚊器放在陰暗的地方，住所附近有水源時，放在靠近水源的位置。
3. 放置離地面80公分以下的高度（為使捕蚊效果更好，建議將捕蚊器放在地上或者小板凳上），避開雜物以及避免其他光源干擾。
4. 使用時，關好門窗，熄滅其他光源。

清潔與保養

1. 清潔前，請先關閉電源並拔下插頭。
2. 提起捕蚊器，用手緊握儲蚊盒，朝儲蚊盒上標示有開鎖的方向旋轉，聽到“卡”的一聲後，取下儲蚊盒。
3. 將蚊蟲殘體倒掉用清潔小毛刷清理儲蚊盒，盡量避免雜物堵塞儲蚊網。定期清潔，有利於除蚊效果。
4. 請勿將本產品浸入水或任何液體中，以免發生危險。
5. 清理乾淨後，將儲蚊盒的卡位與機體上的卡槽對準，朝儲蚊盒上標示有閉鎖的方向旋轉，聽到“卡”響聲並確認卡緊後再使用。
6. 建議一至兩週清潔一次，避免影響捕蚊器功能正常性。